Haier

Nástěnný ovladač Uživatelský & instalační návod

HW-BA116ABK

OBSAH	
Části a funkce	1
Provoz	6
Zapojení	21



- · Pečlivě si přečtěte tento návod před začátkem používání zařízení.
- Návod uchovejte pro jeho další budoucí použití.

Vyobrazení ovladače



Veškeré ikony

Části a displej



Zapnutý ovladač



Vypnutý ovladač

lkony

	Zobrazení aktuální teploty; parametry funkce ECO, centrální komunikační adresa, parametr teplotní kompenzace, historie chyb, zobrazení kombinace dovolených provozních módu jednotky.
SET BB °E BB.8	Zobrazení nastavené teploty; Při režimu nuceného chlazení se zobrazí LL a vytápění HH. Dále se zde zobrazuje chyba, číslo j. a parametr který je kontrolován.
	lkona filtru - signalizace čištění
	HRV(Heat Reclaim Ventilation), pokud je zapnutá funkce větrání zobrazí se ikona
\triangle	Chyba
ECO	lkony funkce ECO - pokud je tato funkce aktivována zobrazí se ikona
	Vyšší nastavení - blokace Central/lock
	Vertikální pohyb směrových lamel
	Horizontální pohyb směrových lamel
Ô	Dětský zámek

MASTER / SLAVE	Master/slave nástěnný ovladač	
AUTO LOW MED HIGH	Ot. ventilátoru Auto/nízké/střední/vysoké	
AUTO	Automatický provozní mód	
K COOL	Provoz chlazení	
Ж НЕАТ	Provoz vytápění	
FAN	Provoz pouze ventilátor	
	Provoz odvlhčování	

Speciální provozní funkce

Funkce	Postup nastavení
Výběr	Při zapnutém stavu a po ztmavnutí displeje
funkce	stiskněte 🔶 po dobu 5 s
Nucené	Při chlazení a vypnutém ovl., stiskněte
chlazení	po dobu 5 s, ovladač 2x pípne a na displeji se zobrazí LL
Nucené	Při vytápění a vypnutém ovl., stiskněte 🥥
vytápění	po dobu 5 s, ovladač 2x pípne a na displeji se zobrazí LL
	Při rozsvíceném displeji stiskněte
Dětský zámek	současně po dobu 5s pro nastavení nebo
	zrušení této funkce - ovladač 1x pípne.
	Při vypnutém stavu a rozsvíceném displeji
Teplotní	stiskněte 🛛 📶 po dobu 5s a tlačítky 🦯 /
kompenzace	TEMP-, nastavte hodnotu a potvrďte Sil.

Funkce	Postup nastavení
Nucené odtávání	Při zapnutém stavu + vytápění + 30°C (V ECO módu nastavte maximum možné) + vys. otáčky, stiskněte _{TEMP+} 6x během 5s. Ovladač 3x pípne jako potvrzení.
ECO- chlazení	Nastavení parametrů funkce ECO chlazení: při zapnutém stavu, chlazení, nastaveno 30°C stiskněte současně po dobu 5s. Parametry se zobrazení na prvních 2 pozicích "88" zobrazení v pravém horním rohu displeje. Změna se provede pomocí tlač.
	a potvrzení tlač.
ECO- vytápění	Nastavení parametrů funkce ECO vytápění při zapnutém stavu, chlazení, nastaveno 30°C stiskněte současně po dobu 5s. "88" zobrazení v pravém horním rohu displeje. Změna se provede pomocí tlač.
ECO režim	Režim musí být aktivován viz nastavení funkcí Stisknout šipku nahoru 5s, vybrat funkci ECO šipkami a potvrdit tlačítkem FAN.

Funkce	Postup nastavení
Vyvolání chybových hlášení	Po rozsvícení ovladače stiskněte na 5s pro vyvolání chyb; v tomto režimu je možné stisknout po dobu 5 s pro vymazání aktuální a historických chyb.
Nastavení nástěnného ovladače	Při vypnutém stavu a rozsvíceném displeji, tlačítko ^(M) po dobu 10s pro nastavení, tlačítky ^{MODE} TEMP+ / ^{MODE} změníte nastavení a tlač. ^(M) FAN k potvrzení nastavení.
Přepnutí ze °F na °C	Nastavte teplotu na 30 °C (v režimu ECO nastavte max. možnou teplotu), poté stiskněte tlačpo dobu 15 s ke změně mezi °C na °F.
Přepnutí ze °C na °F	Nastavte nejnižší možnou teplotu ve °F v (ECO režimu také), poté stiskněte tlač. _{TEMP-} po dobu 15 s ke změně mezi °F na °C.

Popis dip switch přepínačů

(SW1)

SW1	ON	OFF	Výchozí
Sw1-1	Slave ovladač	Master ovladač	OFF
Sw1-2	Zobrazení teploty v místnosti	Bez zobrazení teploty v místnosti	OFF
Sw1-3	Snímání teploty z PCB vnitřní jednotky	Snímání teploty z čidla nástěnného ovladače	OFF
Sw1-4	Paměť ovladače vypnutá	Paměť ovladače zapnutá	OFF
Sw1-5	Starý protokol - pro modely před 09/2013	Nový protokol	OFF
Sw1-6	Podsvícení vždy ON	Podsvícení se vypne po 15s bez činnosti	OFF
Sw1-7	Vertikální+horizontální pohyb lamel	Vertikální pohyb lamel	OFF
Sw1-8	Rezervováno	Rezervováno	OFF

(SW2)

SW2	ON	OFF	Výchozí
Sw2-1	Omezení nastavení módů	Normal	OFF
Sw2-2	Bez zvukového potvrzení při stisknutí tlačítek (při použití dálkového ovladače aktivní)	Normal	OFF
Sw2-3	Rezervováno	Rezerva	OFF
Sw2-4	Rezervováno	Rezerva	OFF

Spuštění / načtení

2s po zapnutí napájení dojde k zahájení načítání ovladače, které je znázorněno zobrazení 88,8 na displeji ovladače.

Zvukové upozornění

Stisknutím *modeli p*ři zapnutí / vypnutí bude potvrzeno 1x pípnutím Při dalších jiných pokynech tomu bude obdobně / 1x pípne. Bez zvukového potvrzení se jedná o chybné zadání. Pokud pípne 3x při zadání pokynu dálkovým ovladačem, znamená to, že zadání je v konfliktu s nastavením nástěnného ovladače.

Podsvícení a spořič displeje

(1) Po zapnutí napájení se rozsvítí displej a 🧭 zelená LED také.

Po vypnutí napájení zhasne displej a 🤘 zelená LED také.

(2) Pokud je SW1-6 - ON, je zvolena funkce bez spořiče a podsvícení je vždy zapnuté.

(3) Pokud je SW1-6 - OFF, je zvolena funkce vč. spořiče a displej zhasne po 15s od poslední činnosti.

Nastavení

ON / OFF



 V případě, že je jednotka vypnutá v režimu chlazení dlouhým stisknutím oprovecký po dobu 5s, se ozve 2x pípnutí a jednotka vstoupí do režimu nuceného chlazení a zobrazí se "LL" na displeji ovladače v horním pravém rohu, stisknutím tlačítka ON/OFF ukončíte tento režim

V případě, že je jednotka vypnutá v režimu vytápění dlouhým stisknutím @ po dobu 5s, se ozve 2x pípnutí a jednotka vstoupí do režimu nuceného vytápění zobrazí se "HH" na displeji ovladače v horním pravém rohu, stisknutím tlačítka ON/OFF ukončíte tento režim

Mode Mode :



Stisknutím M změníte provozní mód

Výchozí nastavení je rozdílné pro různé provozní módy

	Mód	Ot. ventilátoru	Teplota
	Auto	Auto	24°C
	Chlazení	Vysoké	24°C
Výchozí	Odvlhčování	Auto	24°C
	Vytápění	Auto	24°C
	Ventilátor	Nízké	Bez možnosti regulace dle teploty

Ventilátor 3 :



V režimu ventilátor jsou k dispozici 3 stupně otáček

a v ostatních potom 4 stupně nízké, střední, vysoké a auto. • Zobrazení: nízké 💥 , stř. 💥 vys. 🐝 auto 🏹



- Stisknutím tlačítkem +/- dojde ke změna teploty o +/- 0,5 °C
- V režimech Auto, chlazení, odvlhčování a vytápění je rozsah nastavení: 16°C~30°C (V režimu ECO je rozsah v závislosti na nastavených parametrech této funkce).
- Pro každý provozní mód chlazení, vytápění, auto a odvlhčování se teplota natavuje samostatně. Nastavená teplota se uloží a bude změně a k jejímu vyvolání dojde při změně na tento provozvní mód.
- · V režimuventilátor tyto tlačítka nejsou aktivní.

Pohyb lamel (Nastavením SW1-7 volíte dostupnost vertikálního a horizontálního pohybu.

V zapnuteém stavu stiksněte po dobu 5 s pro vstup do funkce lamel, veškeré funkce se zobrazí jako , i ikona bliká výchozí nast., stiskněte pro změnu nastavení / volby. Vertikální pohyb $\rightarrow \textcircled{co}$ ECO $\rightarrow \coprod$ filtr (pouze pokud je filtr filtr čištění doporučeno aktivní, jinak jednou z ikon) \rightarrow přívod vzdu. \rightarrow im horizonáltní pohyb (SW1-7 ON) \rightarrow Vybraná funkce má blikající ikonu a stisknutím tlač. vyberete danou funkci. Pokud je funkce již vybraná, dojde tímto ke zrušení výběru funkce.

Upozornění na čištění filtru a reset □ □ ·			
Na základě provozního času 🔠 se zobrazí jako připomenutí nutnosti vyčištění prachového filtru jednotky. Při provozu stiskněte			
tlač. 🔨 po dobu 5 s, jakmile bude blikat ikona 🎞 stiskněte			
tlač. Sin pro zrušení upozornění a vynulování času.			
Nastavení ECO parametrů 👼 :			
ECO parametry pro chlazení: Zapněte jednotku a nastavte			
chlazení, 30 °C a stisknětě 🛛 🖓 + 👝 po dobu 5 s.			
Parametry se zobrazí v pravém horním rohu displeje.			
Jejich změnu provedete pomocí tlačítek 🏹 / TEMP- a následně			
potvrdíte stisknutím			
pásmo nastavení pro chlazení a odvlhčování je dostupné od 23 do 30 °C.			
ECO parametry pro vytápění: Zapněte jednotku a nastavte			
vytápění,16°C a stiskněte $\frac{2}{4}$ + \sum_{TAN} po dobu 5 s.			
Parametry se zobrazí v pravém horním rohu displeje.			
Jejich změnu provedete pomocí tlačítek / / a následně			
potvrdíte stisknutím 💥 . Výchozí teplota je 26 °C, tedy			
pásmo nastavení pro chlazení a odvlhčování je dostupné od 14 16 do 26 °C.			

Dětský zámek:

Stiskněte $A_{\text{TEMP+}}$ a současně po dobu 5s pro vstup do funkce dětského zámku. Jeli funkce vybrána, zobrazí se ikona A a ozve se 1x pínutí. V případě, že je již funkce nastavená stiskněte současně $A_{\text{TEMP+}}$ a $A_{\text{TEMP-}}$ po dobu 5s a funkce dětského bude zrušena. Ikona funkce zmizí a ovladač potvrdí jedenkrát pípnutí.

Central/Lock funkce:

 Pokud se zobrazí, znamná to, že je aktivní Central zamčení.
 V takovém případě je dostupný pouze centrální ovladač a nástěnný je nedostupný.

Změna parametrů centrálním ovladačem se na displeji nástěnného ovladače zobrazí.

 Pokud se zobrazí, znamná to, že je aktivní Lock zamčení. Nástěnný ovladač může pouze zapnout a vypnout jednotku.

Zobrazení teploty ve °F

 Max. zobrazená teplota ve °F je 99 °F a to i v případě, že je teplota vyšší než 37 °C (limit displeje).

Nastavení teplotní kompenzace:

- Při vypnutém ovladači rozsviťte displej a stiskněte a na 5s. pro nastavení teplotní kompenzace. Teplota se zobrazí na prvním "88" místě displeje v oblasti okolní teploty. Rozsah nastavení je od -4°C do +4°C, výchozí je 0 °C. stisknutím (1) TEMP-/ (1) TEMP- vyberete a fall potvrdíte.
- I v případě výběru zobrazení °F se kompenzacen nastavuje v °C. Rozsah potom je -8°C~+8°C.

Režim nuceného odtávání:

Při zapnutí a nastavení provozu vytápění, vysoké otáčky a 30°C (při režimu ECO použijte max. nastavitelné.

stiskněte 6x za sebou v 5 sekundách.

Ovladač potvrdí nastavení 3x pípnutím a odešle pokyn k zapnutí nuceného provozu odtávání.

Kontrola chybových hlášek:

- Pokud je přítomná chybová hláška zobrazí se
- Kontrola chyby: Rozsviťte displej a stiskněte po dobu 5s. Historické chyby se zobrazí v pravém horním rohu displeje ovladače. Aktuální chyba se zobrazí uprostřed displeje ovladače. Pokud není žádná aktivní chyba, zobrazí se --", za hodnotou chyba se zobrazí číslo připojené jednotky jako 0~F (hexadecimálně) což odpovídá adrese 00~15.
- Smazání chyb. Stiskněte po dobu 5s. V tomto módu dojde ke smazání aktuální a historických chyb. Stiskněte jakékoliv tlačítko nebo žádné po dobu 10s k opuštění. Tlač. ON/OFF ukončíte menu chyb a jednotka bude vypnuta nebo zapnuta.
- Chyba komuniace: Chyba komunikace s vnitřní jednotkou nastane po 4 min bez navázání. Ovladač zobrazí chybu 07. Pokud bude komunikace navázána, chyba automaticky zmizí.
- Pokud je sběr teploty z nástěnného ovladače a teplotní čidlo nevykazuje žádné hodnotky po dobu více ja 2 minuty. Nástěnný ovladač zobrazí na displeji chybu číslo 01.
- Ostatní chyby viz servisní manuál.

Funkce zakázání výběru provozního módu:

- Pokud je SW2-1 ON, je tato funkce aktivní a tlačítko mode je bez použití. Jeho stisknutím dojde k 1x pípnutí ale mód se nezmění. Aktuální mód 3x blibne k jeho potvrzení a že nemůže být změně.
- V tomto režimu, nemůže být provozní mód změněn nástěnným ovladačem ale může být změně jinými vstupy jako dálkový ovladač, centrální ovladač atp.
- Po změně / nastavení pomocí přepínačů SW je nutné vždy vypnout a zapnout napájení ovladače.

Kontrola parametrů (pouze některé modely):

- Rozsviťte displej a stiskněte po dobu 10 sekund.
 Parametry se zobrazí uprostřed displeje ovladače na "88".
 Adresa jednotky 00-15 se zobrazí za desítkovým místem a zobrazení AbCdEF, "188" v pravém horním rohu znamená konkrétní parametr.
- Stiskně. Stisknutím na změnu vnitřní jednotky a stisknutím a pro přepnutí AbCdEF.

 Výběr ukončíte nečinností po dobu 10s a ovladač automaticky opustí toto menu popřípadě můžete stisknout tlačítko on/off a dojde k zapnutí / vypnutí jednotky.

Nastavení a zjištění adresy vnitřní jednotky

- Rozsviťte displej a stiskněte po dobu 10 sekund pro kontrolu čísla adresy. Zobrazí se 0-Fcož odpovídá v hexidecimálním zobrazení číslu jednotky 00-15. Toto číslo se zobrazí uprostřed displeje (skupinová adresaú a v pravém horním rohu se zobarzí "188" což odpovídá číslu centrální komunikační adresy.
- Komunikační adresa 0~63, centrální adresa 0~127.
- Stiskněte ^J_{FAN} pro změnu komunikační adresy. Pokud číslo adresy bliká, znamená to že může být změněna ovladačem. stiskněte tlačítka _{TEMP+} / _{TEMP-} pro změnu a stisk ^J_{FAN} k potvrzení. a můžete nastavit komunikační adresu.
- Výběr ukončíte nečinností po dobu 10s a ovladač automaticky opustí toto menu popřípadě můžete stisknout tlačítko on/off a dojde k zapnutí / vypnutí jednotky.

Nastavení dostupných provozních módů:

Vypnutý ovladač, rozsviťte displej a stiskněte tlač.
 po dobu 10 s. Vstoupíte do menu nastavení módů kde

u prostřed displeje se zobrazí číslo nastavení, stiskněte pro změnu.

O-Auto-Vytápění-Odvlhčování-Chlazení-Ventilátor
1-Chlazení - Vytápění - Odvlhčování
2-Chlazení
3-Vytápění
4-Vytápění
-Odvlhčování -Chlazení –Ventilátor
5-Odvlhčování-Chlazení -Ventilátor
6-Vytápění - Ventilátor

Zapojení ovladače

Zapojení kabelů



UPOZORNĚNÍ

Pro zapojení vnitřních jednotek vždy nahlédněte do manuálu vnitřních jednotek. Některé se zapojují odlišně oproti výše uvedenému!!!

Zapojení ovladače

Komunikační kabel

Délka komunikačního kabeli	u Typ kabelu
< 100m/328ft	0.3mm ² x3-stíněný kabel (22AWG,3wire)
≥100m/328ft a <200m/656	ft 0.5mm ² x3-stíněný kabel (20AWG,3wire)
≥200m/656ft a <300m/984	ft 0.75mm ² x3-stíněný kabel (18AWG,3wire)
≥300m/984ft a <400m/1312	2ft 1.25mm ² x3-stíněný kabel (16AWG,3wire)
≥400m/1312ft a <500m/164	0ft 2mm ² x3-stíněný kabel (14AWG,3wire)

*Jedna strana vodiče, respektive jeho stínění musí být uzemněno!

Zapojení konektoru



Zapojení ovladače

Instalace

