



NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

YR-HQS01

OBSAH	
Části a funkce	1
Popis funkce	2

- Přečtěte si tento návod pečlivě před zahájením používání
- · Uchovejte tento návod pro jeho další budoucí použití

Části a funkce

Vyobrazení ovladače

Jedná se o univerzální dálkový ovladač, jehož některé funkce jsou dostupné podle typu vnitřní jednotky.



1.Tlačítko On/Off:

Zapnutí jednotky: Stiskněte ON/OFF tlačítko pro zapnutí jednotky.

Poznámka: První výchozí provozní mód je AUTO.

Stiskněte ON/OFF tlačítko pro vypnutí jednotky.

2. Nastavení teploty +/-:

(1)Toto tlačítko / nastavení není dostupné v módu pouze ventilátor.

(2)Stiskněte tlačítko jednou, teplota se zvýší nebo sníží o 0.5°C; podržením tlačítka dojde

k rychlé změně teploty.

3. Tlačítko otáček ventilátoru:

Stiskněte [FAN speed] tlačítko a změna nastavení otáček ventilátoru bude dle následujícího pořadí:



4. Tichý provoz

Stiskněte vlačítko a na displeji ovladače se zobrazí display "(*Otáčky ventilátoru v tichém provozu jsou automatické. Specifický stupeň otáček záleží na konkrétním modelu vnitřní jednotky. Pozn.: Tanto funkce je dostupná pouze v provozním módu CHLAZENÍ nebo VYTÁPĚNÍ

5. Provozní mód CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ

Stiskněte <u>COOL</u> tlačítko nebo <u>HEAT</u> tlačítko pro zapnutí funkce CHLAZENÍ nebo VYTÁPĚNÍ.

6. Provozní módy

Stiskněte Mode tlačítko a kadžým stisknutím se změní móde dle:







11. FUNKCE SLEEP

Stiskněte SLEEP tlačítko a na displeji ovladače se zobrazí "Sleep". Čas funkce Sleep je nastaven na

8 h od doby zapnutí a nelze měnit. Stisknutím

SLEEP tlačítka znovu funkci zrušíte a nápis na displeji

ovladače zmizí.

Poznámka:

(1) Funkce sleep není dostupná v režimu pouze ventilátor "FAN".

(2) Funkce sleep je dostupná pouze pokud je jednotka zapnutá.

12. FUNKCE HEALTH

(1) Při zapnutém ovladači stiksněte tlačítko (HEALTH) a funkce health se aktivuje, na displeji ovladače se zobrazí "HEALTH".

(2) Při vypnutém ovladači stiskněte tlačítko (HEALTH) a ovladač se zapne a vstoupí do módu

FAN (pouze ventilátor) a zobrazí se funkce "HEALTH".

(3) Pokud je funkce health aktivní, opakovaným stisknutím tlačítka health funkci zrušíte.

13. Zdravý proud vzduchu "AIRFLOW"

Stiskněte AIRFLOW tlačítko a displej ovladače zobrazí "AIRFLOW ".

Opakovaným stisknutím tlačítka (AIRFLOW) funkci zrušíte.

14. OHŘÍVAČ

Stiskněte (HEATER) tlačítko a displej ovladače zobrazí "HEATER ".

Opakovaným stisknutím tlačítka (HEATER) funkcí zrušíte a nápis z displeje ovladače zmizí.

Poznámka: Funkce ohřívače jedostupná pouze u některých modelů jednotek v režimu AUTO a VYTÁPĚNÍ.

15. PODSVÍCENÍ / ZOBRAZENÍ DISPLEJE JEDNOTKY

Stisknutím LIGHT tlačítka funkci aktivujete respektive vypnete displej na jednotce.

Opětovným stisknutím tlačítka

LIGHT

funkci vypnete a zobrazíte displej na jednotce.

16. HODINY / ČAS
button, the time displayed on the remote controller flashes. Then Press the Stiskněte CLOCK tlačítko, čas na displeji ovladače začne blikat. Poté stiskněte tlačítko
jednou, čas se změní nahoru nebo dolů o 1 min. Přidržením tlačítka se bude čas měnit rychle.
Pro potvrzení nastavení stiskněte CLOCK / OK tlačítko.
17. ČASOVAČ
(1) Při zapnutém ovladači můžete nastavit pouze čas vypnutí TIMER OFF a při vypnutém ovladači opačně čas zapnutí TIMER ON.
Pokud je ovladač vypnutý, stiskněte tlačítko TIMER pro vstup do nastavení času zapnutí TIMER ON.
Stiskněte TMER tlačítko ve fázi zapínání ovladače pro vstup do nastavení času vypnutí TIMER OFF.
Při vstupu do nastavení časovače bude současně blikat ikona časovač ON/OFF a času.
Výchozí hodnota je 12:00. Stiskněte tlačít. 🧹 jednou pro změnu nastavení o 1 minutu.
Dlouhým podržením se bude čas měnit rychle.
Po nastavení žádané hodnoty stiksněte tlačítko TIMER / OK pro potvrzení a uložení nastavení.
Čas přestane blikat a započne odpočítávání času.
18. MENU
Stiskněte MENU tlačítko. Funkce se budou měnit dle : TURBO →FRESH→IFP AC OFF→IFP AC
ECO→3D AIR(reserva)→ $\sqrt{-}$ → $\sqrt{-}$ →10°C vytápění(Pouze v režimu vytápění)→ °F / °C→TURBO
1. Stiskněte MENU tlačítko a aktuální funkce k nastavení bude blikat.
 Stiskněte znovu tlačítko MENU pro nastavení / zrušení vybrané funkce dle výše uvedené sekvence výběru / zobrazení na ovladači. Pokud nebude provedeno žádné nastavení během 5 sekund ovladač automaticky vystoupí z tohoto nastavení.

19. NASTAVENÍ WI-FI

Stiskněte tlačítko CANCEL po dobu 3s pro vstup do nastavení Wi-Fi. Dálkový ovladač zobrazí chlazení COOL, nízké otáčky ventilátoru a 30 °C. Popřípadě toto nastavení můžete provést i manuálně bez využití tlačítka CANCEL/Wi-Fi 20. SAMOČISTÍCÍ FUNKCE SELF-CLEAN Stiskněte současně tlačítka 🖾 swing SLEEP , dálkový ovladače zobrazí "SELF-CLEAN". а nebo MODE tlačítko pro ukončení funkce. Stiskněte ON/OFF Poznámka: Funkce "SELF-CLEAN" není dostupné v režimu "SLEEP" nebo "TIMER". 21. ZÁMEK / LOCK Stiskněte současně tlačítka AIRFLOW, displej ovladače zobrazí ikonu HEALTH а " - ". V tomto nastavení jsou veškerá tlačítka ovladače neaktivní. Opakovaným stisknutím tlačítek HEALTH a AIRFLOW zrušíte funkci a ikona 💾 " nebude zobrazena. Všechny tlašítka ovladače budou aktivní.