Centrální ovladač 5" Uživatelský & instalační návod

HC-SA164DBT

Obsah	
Funkce a představení centrálního ovladače	1
Části centrálního ovladače	3
Nastavení centrálních komunikačních adres	5
Části centrálního ovladače	6
Provoz / ovládání	8
Kabelové zapojení a instalace	.50

- · Prosíme o důkladné prostudování před začátkem užívání
- · Návod uchovejte pro jeho další použití
- Některé vyobrazení jsou pouze ilustrativní, vždy dle aktuálního projektu

Funkce a představení centrálního ovladače

Vyobrazení





Tento centrální ovladač může ovládat MRV a SUPERMATCH (single a multi) a HRV větrací jednotky . Maximálně 64 vnitřních jednotek jakékoliv kombinace může být připojeno na jeden centrální ovladač Ovladač umožňuje automatické rozeznání typu vnitřní jednotky jako je model MRV nebo single split. Není nutné manuálně nastavovat.

- ① Pokud je připojen systém MRV, tak pro každý (vyjma MRV 5) využít převodníku HA-MA164AD.
- ② Pokud je připojen systém SUPERMATCH single, tak každá vnitřní jednotka vyžaduje využití převodníku YCJ-A002. U multisplit systémů, je možné připojit přímo.
- ③ Pro MRV systémy jsou dostupné 3 úrovně nastavení řízení vnitřních jednotek. Last in First Out, Central a Force. Zatímco pro Supermatch vnitřní jednotky jsou dostupné pouze 2 úrovně a to: Force a Last in First out.

Last in first out: vnitřní jednotka bude v provozu dle posledního známého příkazu centrálním, dálkovým anebo nástěnným ovladačem. Např.: centrálním ovladačem jsou nastaveny nízké otáčky ventilátoru a poté vysoké nástěnným ovladačem. Vnitřní jednotka bude v provozu v nastavení s vysokými otáčkami ventilátoru.

Central: centrální ovladač umožňuje nastavit veškeré funkce, zatímco individuální ovladače (dálkový / nástěnný), umožňují pouze zapnout a vypnout jednotku.

Lock: centrální ovladač umožňuje nastavit veškeré funkce, zatímco individuální ovladače (dálkový / nástěnný) nejsou dostupné resp. neumožňují ovládání vnitřních jednotek.

Funkce a představení centrálního ovladače

- ④ Beznapěťový kontakta: ovladač umožňuje připojení beznapěťového kontaktu on/off, který pokud bude otevřen / rozpojen, dojde automaticky k vypnutí veškerých připojených vnitřních jednotek. Pokud není kontakt připojen, měli by být svorky ALARM1 a ALARM2 propojeny.
- ⑤ Týdenní časovač: Týdenní časovač pro jednu nebo více vnitřních jednotek může být nastaven a provozován s opakováním. Nebo může být nastaven provoz Except Date nebo ONCE. "Except date" může být nastaven v týdnu "WEEK" a "once date" může být jednou v rámci čas.
- 6 ECO: umožňuje nastavit min. a max. nastavitelné teploty pro chlazení nebo vytápění.

ON/OFF tlačítko:-

Zapnutí: stiskněte tlačítko po dobu 2 až 3 pro zapnutí ovladače. Vypnutí: stiskněte tlačítko po dobu 10 sekund pro vypnutí ovladače.



Tlačítko se využívá pro resetování centrální ovladače.

Části centrálního ovladače



Napájení (12V, GND): 12V DC, věnujte pozornost polaritě + / - .

Beznapěťový kontakt On / Off (ALARM1, ALARM2): V případě sepnutí kontaktu vnitřní j. normálně v provozu. Při rozepnutí kontaktu dojde k vypnutí všech připojených vnitřních jednotek. Pokud není kontakt používán měli by být svorky ALARM1 a ALARM2 propojeny. Připojení modbus rtu RS485 (B1, A1): A1 slouží pro připojení 485+ zatímco B1 pro 485-. Komunikace (B2, A2): Slouží pro připojení komunikačního převodníku se systémem. Věnujte pozornost zapojení polarity. A2 slouží pro připojení 485+, zatímco B2 pro 485-.





V případě využití centrální ovladače pro ovládání systémů, je vždy doporučeno / vyžadováno nastavení komunikačních (centrálních) adresk manuálně pomocí přepínačů na el. deskách. Pro každý systém začínají adresy od č. 1 až k poslední dle počtu jednotek v systému. Pokud je např. celkem 20 vnitřních jednotek, adresy by měli být od 1 do 20. Pokud 50 jednotek v jednom systému, adresy by měli být opět 1 až 50. Maximální počet je 64.

MRV systém musí být připojen přes převodník HA-MA164AD nebo IGU05. Pokud je adresa převodníku např. č. 1 a vnitřní jednotky č. 6. Zobrazení této jednotky bude na ovladači AIRCON-1_6; Pokud je adresa převodníku např. č. 5 a vnitřní jednotky č. 20. Zobrazení této jednotky bude na ovladači AIRCON-5_20.

Části centrálního ovladače

Pozn.: v případě ovládání systémů MRV, může být připojeno max. 32 převodníků HA-MA164AD a na každém převodníku 64 vnitřních jednotek.

Ovládání single a multisplit systémů

Schéma zapojení při ovládání single split systémů



Části centrální ovladače

V případě ovládání single split systému, je připojení vnitřní j. pomocí převodníku YCJ-A002 a je možné připojit max. 64x YCJ-A002, tzn. připojení max. 64 vnitřích jednotek. SUPERMATCH single a multi split. Multi split systémy 3U-5U nevyžadují převodník YCJ-A002.

Schéma zapojení všech ovládatelných systémů na ovladače HC-SA164DBT je uvedeno níže.



Zapnutí

Stiskněte tlačítko On/Off v pravém horním rohu po dobu 5 s pro zapnutí ovladače. Po zapnutí se objeví obrazovka viz obr. 2, kdy dochází k načtení vnitřních jednotek.



Obr. 2

Úvodní obrazovka

Po načtení jednotek se zobrazí úvodní obrazovka viz obr. 3. Levá část znázorňuje počet připojených jednotek a počet dle stavu On, Off, Chyba, Off-line.



Parametry a ovládání vnitřních jednotek

Pro zobrazení nastavení vnitřních jednotek stiskněte tlačítko Air Conditioning. Na obr. 4 jsou vyobrazeny ikony jednotek znázorňující On/Off, provozní mód, nast. teplotu, okolní teplotu, otáčky ventilátoru a provozní mód připojených vnitřních jednotek.

- Světle modrá chlazení Tmavě modrá - auto provoz
- Oranžová vytápění Fialová - odvlhčování
- Šedá jednotka vypnuta Zepená - pouze ventilátor

Pokud jednotka hlásí chybu, zobrazí se v červeném poli pod názvem jednotky ERROR. Stisknutím konkrétní ikony se vstoupí do samotného nastavení každé vnitřní jednotky.

Aktuální připojený počet jednotek. Výchozí zobrazení je všech připojených jednotek, přejetím displeje nahoru a dolů je můžete zobrazit. Ikonou Q můžete zobrazit / vybrat konkrétní vnitřní jednotku.

Čas můžete změnit v menu "Home-Setting-Time"



Název jednotky, AC-1_2 znamená převodník / systém (HA-MA164AD) s adresou č. 1 a vnitřní jednotka s adresou č. 2





Pokud vnitřní jednotka je ze systému MRV je její název AIRCON-1_2, což znamená jednotka ze systému č. 1 (adresa převodníku) s komunikační adresou č. 2.

Pokud je vnitřní jednotka ze systému Supermatch, její název je AC-5, což je adresa ořevodníku. Pokud je jednotka typu HRV, je název HRV1-29_1. To znamená, že se jedná o jednotku HRV č. 1 s adresou převodníku č. 29.

Stisknutím ikony LIST níže na obr. 6 dojde k vyobrazení formou seznamu namísto ikon.

All AC * 64	2018.07.27 FRI 10:05								
Room	Zone	Mode	Room Temp.	Set Temp.	Fan	Central Mode	Sche- dule	Error	
AC-1_1	1	Auto	64 °F	60°F	Auto	Last in first out	No	1	
AC-1_2	/	Cool	66 F	62 F	Auto	Last in first out	No	1	
AC-1_3	1	Heat	68°F	64 °F	Auto	Last in first out	No	2	
AC-1_4	1	Dry	70 F	66°F	Auto	Last in first out	No	3	
AC-2_1	1	Fan	72 °F	68°F	Auto	Last in first out	No	4	
A	Q	ICO	N LIS	г				≡	

	,								
All AC * 64					201	8.07.	27 FRI	10:06	
Room	Zone	Mode	Room Temp.	Set Temp.	Fan	Cen Mo	tral Sche de dule	E	rror
AC-1_1	1	Auto	64 °F	60°F	Auto	La: first	All-Or Display U	ı Jnit	,
AC-1_2	1	Cool	66°F	62 °F	Auto	La: first	All-Of	f	Ļ
AC-1_3	1	Heat	68°F	64 °F	Auto	La: first	Control		2
AC-1_4	1	Dry	70°F	66°F	Auto	La: first	Display L	Jnit	5
AC-2_1	1	Fan	72°F	68°F	Auto	La: first	Contro Selected	ol Unit	1
A	Q	ICO	N LIS	г				Ξ	

Stisknutím pravé dolní ikony se zobrazí následující filtr zobrazení viz obr. 7

Picture 7

Stisknutím "All-On Display Unit", dojde k zapnutí veškerých zobrazených vnitřních jednotek. Stisknutím "All-Off Display Unit", dojde k vypnutí veškerých zobrazených vnitřních jednotek Stisknutím "Control All Display Unit", se zobrazí následující obrazovka viz obr. 8.

Počet aktuálně ovládaných vnitřních jednotek, kliknutím na modrou ikonu s číslem může být upraven počet, resp. vybrány konkrétní jednotky.



Obr. 8

Na obrazovce viz obr. 8 může být nastaveno, On/Off, provozní mód, teplota otáčky ventilátoru, ovládací režim.

Pozn.: u vypnutých jednotek nemůže být nastaven mód, teplota, ovládací režim atp.

Pokud ve vyskakovacím menu zvolíte "Control Selected Unit", zobrazí se obrazovka viz obr. 9.

All AC * 64	2018.07.27 FRI 10:09								
Room	Zone	Mode	Room Temp.	Set Temp.	Fan	Central Mode	Sche- dule	Error	
OAC-1_1	1	Auto	64 °F	60°F	Auto	Last in first out	No	1	
AC-1_2	/	Auto	66 F	60°F	Auto	Last in first out	No	1	
OAC-1_3	1	Heat	<mark>68</mark> °F	64 °F	Auto	Last in first out	No	2	
AC-1_4	1	Dry	70 F	66°F	Auto	Last in first out	No	3	
OAC-2_1	1	Fan	72 °F	68°F	Auto	Last in first out	No	4	
Cancel							C	onfirm	

Obr. 9

Můžete vybrat jednotky, které chcete ovládat. Zobrazení je :

All AC * 64	2018.07.27 FRI 10:09								
Room	Zone	Mode	Room Temp.	Set Temp.	Fan	Central Mode	Sche- dule	Error	
⊘AC-1_1	1	Auto	64 °F	60°F	Auto	Last in first out	No	1	
⊘AC-1_2	/	Auto	66 F	60°F	Auto	Last in first out	No	1	
AC-1_3	/	Heat	68 F	64 °F	Auto	Last in first out	No	2	
⊘AC-1_4	1	Dry	70 F	66 ₽	Auto	Last in first out	No	3	
OAC-2_1	1	Fan	72 °F	68°F	Auto	Last in first out	No	4	
Cancel							C	onfirm	

Obr. 10

Po kliknutí na "Confirm" (potvrzení) se zobrazí následující obrazovka



Obr. 11

Last in first out:

vnitřní jednotka bude v provozu dle posledního známého příkazu centrálním, dálkovým anebo nástěnným ovladačem. Např.: centrálním ovladačem jsou nastaveny nízké otáčky ventilátoru a poté vysoké nástěnným ovladačem. Vnitřní jednotka bude v provozu v nastavení s vysokými otáčkami ventilátoru.

Central:

centrální ovladač umožňuje nastavit veškeré funkce, zatímco individuální ovladače (dálkový / nástěnný), umožňují pouze zapnout a vypnout jednotku.

Lock:

centrální ovladač umožňuje nastavit veškeré funkce, zatímco individuální ovladače (dálkový / nástěnný) nejsou dostupné resp. neumožňují ovládání vnitřních jednotek.

Parametry nastavení mohou být upraveny dle potřeby.

Kliknutím na druhou ikonu Q na obrazovce viz obr. 7, můžete vybrat jednotky, které mají být zobrazeny viz následující.





Stisknutím ikonky můžete vybrat zobrazované jednotky. Modře podbarvené jsou vybrané a bílé nejsou vybrané / zahrnuty.





Po výběru stiskněte "Confirm" (potvrďte). A tak jako na obr. 14 v levém horním rohu se zobrazí počet vybraných jednotek, které mohou být společně ovládány / zpbrazeny.





Help / Pomoc

Stisknutím tlačítka "Help" vstoupíte do menu "help", kde je možné zjistit základní informace a funkce ovladače. Na spodní liště jsou uvedeny informace o modelu a verzy softwaru ovladače vč. čísla softwaru.



Obr. 15



Centrální ovladač umožňuje ovládat max. 64 vnitřních jednotek.

Obr. 17

Centrální ovladač umožňuje ovládat a monitorovat vč. zobrazení chyb vnitřní jednotky.

TYPE: HC-SA164DBT



Obr. 18

Centrální ovladač umožňuje přidat, smazat a nastavit týdenní časovač pro jednotlivé jednotky, skupiny a zóny.



Uživatel může nastavit (DST - daily saving time / čas denní úspory) dle jeho požadavku.





Patřičné menu umožňuje zobrazit detailní informace pro každou vnitřní jednotku.



Obr. 21

Můžete nastavit jméno každé vnitřní jednotky dle potřeby projektu / instalace.

been set, the set of schedule information is displayed. If you enter schedule for the first time,

Provoz / ovládání

Časovač

Až 64 různých časovačů může být zadáno. Stiskněte "Schedule" na ´vodní obrazovce. Pokud byl již časovač nastaven, tak je zobrazen. Pokud jbude přidán poprvé zobrazí se prázný seznam viz níže.





Stiskněte "+" v pravém spodním rohu pro přidání časovače. Dále vyberte vnitřní jednotky. Modře podbarvené jsou vybrané jednotky. Stisknutím "All" vyberete všechny vnitřní jednotky nebo skupinu (Nahlédněte do nastavení skupin jak jí vytvořit).



When desired units or groups are selected, tap "Confirm" and enter interface as follows. You

Provoz / ovládání

Po výběru jednotek / skupin stiksněte "Confirm" (potvrďte) a vstoupíte do menu viz obr. 24. Můžete nastavit začátek a konec časovače (čas), provozní mód, teplotu, ovládací režim, opakování časovače. Stisknutím "Edit", se navrátíte do výběru vnitřních jednotek.

Schedule_AC				2018.0	7.27 FRI	10:22
Zone	Group*1	AC*4				Edit
		\wedge	\wedge			^
Timing	ON	08	00	OFF	17	00
		\sim	\sim		\sim	\sim
Temp.	<	76	D°F	>		
A	•					Confirm

Obr. 24

Stiskněte "Confirm" a zobrazí se menu se všemi časovači viz obr. 25.



Obr. 25

Opakujte uvedené kroky pro přidání dalšího časovače.





Pro vymazání časovače nejprve stiskněte ikonku "-" viz obr. 26. Poté se zobrazí bílé kolečko viz obrázek 27, které slouží pro výběr časovače pro smazání.

Následně stisknutím tlačítka Delete dojde ke smazání vybraného časovače.



Obr. 27

desired schedule(s) to idle. After tapping "Confirm", it shows the schedule as "UNAVAILABLE" $% \mathcal{A}(\mathcal{A})$

Provoz / ovládání

Schedule			2018.07.27 FI	RI 10:23
$\begin{array}{r} & \text{UNAVAILABLE} \\ \text{Group*1} \text{AC*4} \\ & & \textbf{76} \\ & & \textbf{76} \end{array} \end{array}$	All 1 72 °F			
ON OFF 08:00 17:00	ON OFF 05:00 14:00			
SUN MON TUE WEN THU FRI SAT	SUN MON TUE WEN THU FRI SAT			
A	_	+	Unavailable	Available

Obr. 28

Pro deaktivaci časovače stiskněte ikonu "Unavailable"viz obr. 28. Následně vyberte časovač(e) a stiskněte "Confirm" (potvrďte). Zobrazí se na patřičném časovači "Unavailable" tak jako na obr. 29.

Pro aktivaci časovače proveďte totožný postup ale s volbou "Available"



Schedule			2018.07.27 F	RI 10:24
Group*1 AC*4 * 76 ° ≡ 76 F	All ♀ 72 ♀			
ON OFF 08:00 17:00	ON OFF 05:00 14:00			
SUN MON TUE WEN THU FRI SAT	SUN MON TUE WEN THU FRI SAT			
A	_	+	Unavailable	Available



Do časovače můžete přidat vyjímku, stiskněte "Edit" ve spodu nastavení časovače a upravte "Except Date".



Obr. 31

CUN						
SUN	MON	TUE	WEN	THU	FRI	SAT
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
	01 08 15 22 29	01 02 08 09 15 16 22 23 29 30	01 02 03 08 09 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31	01 02 03 04 08 09 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31	01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 31 30	01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31

Obr. 32

Vyjímku můžete přidat v menu "Except Date". "Except Date" reprezentuje dny, kdy patřičný časovač nebude v provozu / aktivní. "Except Date" je možné nastavit na 6 měsíců od aktuálního data v rozsahu následujících 2 let.

Nastavení

Stisknutím tlačítka "Setting" (nastavení) viz obr. 3 na úvodní stránce vstoupíte do menu viz obr. 33



Obr. 33

1. General - obecné



Obr. 34

Přejížděním nahoru a dolu obrazovkou můžete provést obecná nastavení ovladače



Obr. 35

Můžete změnit jas, dobu spořiče obrazovky a volbu °C nebo °F.



Obr. 36

Můžete za pomocí šipek změnit aktuální čas a datum a změnit forát zobrazování z 24h na 12h.

Stiskněte DST	Setting-Time		2018.07.27 FRI 10:27		
	DST	O ON		OFF	
	DST Date	2018 . 0	4.01 to	2018 . 09	. 30
	Compensation Time	•			1Hour
	A	•	TIME DST		Confirm
			Obr. 37		

Po stisknutí ON, bude menu následující. Můžete přidat začátek a konec času v každém dni každá změna musí být potvrzena tlačítkem "confirm".





3. Name - název jednotek

Stiskněte "Name" pro vstup do následujícího menu.

Setting_Na	me			2018.07.27 FF	RI 10:27
AC-1_1	AC-1_2	AC-1_3	AC-1_4	AC-2_1	AC-2_2
AC-2_3	AC-2_4	AC-3_1	AC-3_2	AC-3_3	AC-3_4
AC-4_1	AC-4_2	AC-4_3	AC-4_4	AC-5_1	AC-5_2
AC-5_3	AC-5_4	AC-6_1	AC-6_2	AC-6_3	AC-6_4
AC-7_1	AC-7_2	AC-7_3	AC-7_4	AC-8_1	AC-8_2
AC-8_3	AC-8_4	AC-9_1	AC-9_2	AC-9_3	AC-9_4
ft	•				



Zobrazí se veškeré připojené vnitřní jednotky a stisknutím jednotky můžete změnit její název dle potřeby.

Physical addr	ess: e					2018.07.	27 FR	^{10:28} ×	
AC-1_1			^ A	C-4_	_3	C-2			
q v	v	e i	r	t	у	u i	I	o p	
а	s	d	f	g	h	j	k		
Û	z	x	c	v	b	n	m		
123,.				SPACE				Done	

Obr. 40

Horní levý roh ukazuje adresu jednotky (physical address). Název jednotky může být upraven dle potřeby projektu / aplikace např. na číslo místnosti, dveří atp. Po každé změně musí být stisknuto "Done".

4. Zone - zóny

Stisknutím tlačítka "Zone", viz obr. 41 můžete vytvořit až 32 různých ovládacích zón.



Stiskněte "+"

Setting_Zone_Group 2018.07.27 FRI								
	New Group							
AC-1_1	AC-1_2	AC-1_3	AC-1_4	AC-2_1	AC-2_2			
AC-2_3	AC-2_4	AC-3_1	AC-3_2	AC-3_3	AC-3_4			
AC-4_1	AC-4_2	AC-4_3	AC-4_4	AC-5_1	AC-5_2			
AC-5_3	AC-5_4	AC-6_1	AC-6_2	AC-6_3	AC-6_4			
AC-7_1	AC-7_2	AC-7_3	AC-7_4	AC-8_1	AC-8_2			
A	+				Confirm			



Vyberte jednotky, které mají být přidány do zóny.





Stiskněte "Confirm" pro potvrzení výběru jednotek do zóny / skupiny.

Setting_Zone		2018.07.27	FRI	10:29
group-0				
AC-1_3				
AC-3_1				
AC-4_3				
AC-6_1				
AC-7_3				
A	•		_	+



Po té stiskněte "+", pro výběr přidání vybraných vnitřních jednotek.

Setting_Zone_Group				2018.07.27 F	RI 10:29
New Group					
AC-1_1	AC-1_2	AC-1_4	AC-2_1	AC-2_2	AC-2_3
AC-2_4	AC-3_2	AC-3_3	AC-3_4	AC-4_1	AC-4_2
AC-4_4	AC-5_1	AC-5_2	AC-5_3	AC-5_4	AC-6_2
AC-6_3	AC-6_4	AC-7_1	AC-7_2	AC-7_4	AC-8_1
AC-8_2	AC-8_3	AC-8_4	AC-9_1	AC-9_2	AC-9_3
A	•				Confirm

Obr. 45 Po té stiskněte "Confirm" a přidejte novou skupinu stisknutím "New Group" viz obr. 45.

Setting_Zone		2018.07.27	FRI	10:30
group-0	group-1			
AC-1_3	AC-1_1			
AC-3_1	AC-1_2			
AC-4_3	AC-1_4			
AC-6_1	AC-2_1			
AC-7_3	AC-2_2			
	AC-2_3			
				+

Obr. 46

Stisknutím "-" v pravé spodním rohu vyberte a prověďte výběr pro smazání zóny, kterou si přejete.





Stisknutím "-" v pravém spodním rohu resp. delete provedete smazání vybrané zóny.

Setting_Zone_Group				2018.07.27 F	RI 10:31	
	group-0					
AC-1_3	AC-3_1	AC-4_3	AC-6_1	AC-7_3	AC-1_1	
AC-1_2	AC-1_4	AC-2_1	AC-2_2	AC-2_3	AC-2_4	
AC-3_2	AC-3_3	AC-3_4	AC-4_1	AC-4_2	AC-4_4	
AC-5_1	AC-5_2	AC-5_3	AC-5_4	AC-6_2	AC-6_3	
AC-6_4	AC-7_1	AC-7_2	AC-7_4	AC-8_1	AC-8_2	
A	+				Confirm	

Picture 48

Název skupiny / zóny se provádí výběr zóny / skupiny a následným stisknutím aktuálního názvu.

Setting_Zon									×
		[g	roup	-0]			
AC-1_3									
q w	e		r	t	у	u i		0	р
а	s	d	f	g	h	j	k	1	
企	z	x	c	v	b	n	m		
123,.				SPACE				Done	

Picture 49

Po té stiskněte "Done" pro potvrzení.

ECO

Až 16 úsporných parametrů může být nastaveno.

V menu viz obr. 33 stiskněte "Eco"



Obr. 50

Stiskněte "+" pro přidání vnitřních jednotek, pro které si přejte přidat omezující parametry.



Obr. 51

Po stisknutí tlačítka "Confirm" vstoupíte do nastavení parametrů Eco tak jako na obr. 52

Setting Eco			2018.0	7.27 FRI	10:32
Select Unit	AC*4				Edit
		^		\wedge	
Temp.Limit	Cool&Dry:	68 °F	Heat:	78 F	
		\sim		\sim	
Overrun	O ON		OFF		
↑ ◆					Confirm

Obr. 52

Sjeďte obrazovkou nahorů a dolů

Setting Eco		2018.07.27 FRI 10:33
	^	~
Temp.Limit	Cool&Dry: 68 °F	Heat: 78 F
	\sim	\sim
Overrun	O ON	OFF
Allowable Limit		+ 50min
ft •		Confirm



Pokud přepnete nastavení "Overrun" na ON, tak můžete nastavit čas nastavení překračující limit v rozsahu 10 - 240 minut. Tzn., čas po který může být provedeno nastavení mimo limitující rozsah z eko nastavení.

Setting Eco			2018.07.27 FRI 10:33
		^	^
Temp.Limit	Cool&Dry:	68 °F	Heat: 78 F
		\sim	\sim
Overrun	ON		OFF
Allowable Limit	-		+ 154min
ft •			Confirm



Po stisknutí tlačítka "Confirm" se zobrazí obrazovka viz obr. 55

Setting-Eco				2018.07.27	FRI	10:33
Limit Temp. 68 F 78 F Cool Heat						
Allowable Time						
Equipment AC*4						
A	←	_	+	Unavailable	A	vailable



Stiskněte "+" a opakujte výše uvedené kroky pro přidání dalších parametrů.

0	All	Sel	10:34			
	group-0				^	Edit
	AC-1_3	AC-3_1	AC-4_3	AC-6_1	AC-7_3	
	No Group					
	AC-1_1	AC-1_2	AC-1_4	AC-2_1	AC-2_2	
	AC-2_3	AC-2_4	AC-3_2	AC-3_3	AC-3_4	
	AC-4_1	AC-4_2	AC-4_4	AC-5_1	AC-5_2	
					Confirm	Confirm

Obr. 56

Pokud jakákoliv vnitřní jednotky je již zahrnuta v jiném eco režimu zobrazí se upozornění viz níže.



Obr.57

Stiskněte tlačítko "Confirm"



Obr. 58

Pokud stisknete "Confirm" (potvrdíte), jednotký v konfliktu se vyruší z předchozího nastavení a výsledné Eco nastavení se uloží a potvrdí. Pokud stisknete "Cancel" (zrušíte) navrátíte se do předchozího menu nastavení. Po stisknutí "-" můžete vybrat vnitřní jednotky, které mají být smazány z nastavení "delete".



Obr. 59

Stisknutím tlačítka "Cancel", se navrátíte do vyššího / předchozího menu. Stisknutím "Unavailable" vypnete eco režim / nastavení, které tak nebude aktivní a potvrďte stisknutím "Confirm"



Obr. 60

Pro opětovnou aktivaci stiskněte "Available" a vyberte režim, který má být aktivován. Následně potvrďte a uložte tlačítkem "Confirm".



Obr. 61

5. Service - servis

Stisknutím "Service" v menu viz obr. 34 vstoupíte do servisního menu.



Obr. 62

Heslo na vyžádání.



Obr. 63

Po kliknutí na tlačítko "Login" se dostanete do menu viz obr. 64

Setting		2018.07.27 FRI 10:38			
- 🄆 K Mode Setting	Error	Detail	Restore		
↑ ↑					



(1) Mode Setting - výběr provozního módu Stiskněte "Mode Setting" viz obr. 64.

Setting-Mode Setting		2018.07.27 FRI 10:38
Cool Only	No Limit	Heat Only
	● Gateway01 ● Gateway0)2
	● Gateway03 ● Gateway0	
	● Gateway05 ● Gateway0	06
	● Gateway07 ● Gateway0	8
No Limit	Cool Only Heat Only	No Limit
↑		

Obr. 65

Vyberte systémy dle Vašeho požadavku a šipkama je přesuňte do patřičného nastavení. Cool Only = pouze chlazení Heat Only = pouze vytápění No limit = bez omezení



Obr. 66

Po výběru a stisknutí šipek pro přesun do Cool Only menu se zobrazí



Obr. 67

Stiskněte "Confirm" pro potvrzení tohoto nastavení.





(2) Error - chyby

Stisknutím tlačítka "Error" viz menu obr. 64 vstoupíte do menu viz obr. 69 .

Setting_Error			2018.07.27	FRI 10:40
Туре	Equipment	Error Code	Date	Time
	AC-1_2	1	2018.07.27	10:03:07
	AC-1_3	2	2018.07.27	10:03:07
Current	AC-1_4	3	2018.07.27	10:03:07
	AC-2_1	4	2018.07.27	10:03:07
	AC-2_3	1	2018.07.27	10:03:07
A	•			

Obr. 69

Můžete u každé vnitřní jednotky procházet historri až 10 chyb, které se ukládají v ovladači. Posun jednotek je přejetím haoru a dolů po disleji.

(3) Detail - detaily

Stisknutím tlačítka "Detail" v menu viz obr. 64 můžete zobrazit detaily provozu jednotek jako teploty, provozní mód, aktuální nastavení, chybové hlášení atp.

Setting_De	tail				2018.07.2	7 FRI 10):40
Name	AC	Room temp.	Mode	Gas pipe Temp.	Liquid pipe Temp.	Running Time	Error
AC-1_1	1-1	64 °F	Cool	342 °F	-64 °F	00:38	0
AC-1_2	1-2	66°F	Cool	342 °F	-64 °F	00:41	1
AC-1_3	1-3	68°F	Cool	342 °F	-64 °F	00:41	2
AC-1_4	1-4	70°F	Cool	342 °F	-64 °F	00:41	3
AC-2_1	2-1	72 °F	Fan	342 °F	-64 °F	00:40	4
A	ŧ						

Obr. 70

Zobrazení všech jednotek provedete přejetím displeje nahoru a dolů.

(4) Stisknutím tlačítka "Restore" and "Confirm" provedete reset všech nastavení a vrátítte ovladač do výchozího nastavení.



Obr. 71

Po stisknutí "Confirm" začne ovladač hledat všechny vnitřní jednotky, stisknutím "cancel" se vrátíte zpět.

HRV - rekuperační jednotky

Pokud jsou připojené / připojena rekuperační jednotka je úvodní obrazovka viz níže.



Stisknutím "HRV", vstoupíte do menu rekuperačních jednotek viz níže.



Ovládání / provoz

Stisknutím HRV jednotky se dostanete do menu





Výběr v pravém dolním menu můžet spustit / vypnout veškeré rekuperační jednotky.



Obr. 75

Stisknutím ikony Q můžete zobrazit pouze jednotku, kterou si přejete.

Ovládání / provoz



Obr. 76

Stisknutím tlačítka "LIST" zobrazíte jednotky HRV ve formě seznamu. Název jednotek je možné změnit v nastavení.

All HRV * 16			2018.07.2	7 FRI 10):44
Room	Mode	Fan	Link to	Schedule	Error
HRV1-21_1	Recovery	Low	Disabled	No	1
HRV1-21_2	Recovery	Low	Disabled	No	1
HRV1-21_3	By-pass	Low	Disabled	No	2
HRV1-21_4	Recovery	Low	Disabled	No	1
HRV1-22_1	Recovery	Low	Disabled	No	1
A	Q	ICON LIST	Г		

Obr. 77



Obr. 78

Pokud jsou připojeny HRV jednotky, je v menu "Setting" podmenu "linkage", kde je možné navázat rekuperační jednotku k vnitřní jednotce a následně bude současně ovládána.



Obr. 79

Setting_Lin	kage	2018.07.27 FRI 10:45	
Linkage	HRV1-21_1	O Link to	None Edit
	HRV1-21_2	S Link to	None Edit
	HRV1-21_3	O Link to	None Edit
	HRV1-21_4	O Link to	None Edit
	HRV1-22_1	 Link to 	None Edit
	HRV1-22_2	O Link to	None Edit
A	+		

Stiskněte tlačítko "Linkage" a vyberte rekuperační jed. pro navázání a následně stiskněte "Edit".

Obr. 80

Můžete vybrat jakoukoliv standardní vnitřní jednotku nebo více, ke kterým bude HRV navázána.

0	All	Select Air conditioning				
	No Group					Edit
	AC-1_1	AC-1_2	AC-1_3	AC-1_4	AC-2_1	Edit
	AC-2_2	AC-2_3	AC-2_4	AC-3_1	AC-3_2	Edit
	AC-3_3	AC-3_4	AC-4_1	AC-4_2	AC-4_3	Edit
	AC-4_4	AC-5_1	AC-5_2	AC-5_3	AC-5_4	Edit
	AC-6_1	AC-6_2	AC-6_3	AC-6_4	AC-7_1	Edit
	Confirm					



Při navázání na vnitřní jednotky bude rekuperační jednotka spínání a vypínání dle nastavení resp. zapnutí / vypnutí standardních vnitřních jednotek. Nicméně i v případě vypnutí vnitřních jednotek může být HRV jednotka zapnuta a ovládání ovladačem samostatně.

Na níže uvedeném obrázku je znázorněno schéma zapojení mix. systému se všemi možnostmi.



Schéma zapojení mezi nástěnným ovladačem a převodníkem HA-MA164AD.



Venkovní jednotky MRV5 mají již převodník HA-MA164AD integrovaný a tedy ze schématu se jich týká pouze část mezi ovladačem a převodníkem.

ODU = venkovní jednotky

Veškeré komunikační kabely RS-485 musí být stíněné. Jedná se o kabely mezi převodníky a ovladačem.

Délka kabelu	Průřez kabelu
≤100	0.3 mm ² ×2
100 <x≤200< td=""><td>0.5mm²×2</td></x≤200<>	0.5mm ² ×2
200 <x≤300< td=""><td>0.75mm²×2</td></x≤300<>	0.75mm ² ×2
300 <x≤400< td=""><td>1.25mm²×2</td></x≤400<>	1.25mm ² ×2
400 <x≤500< td=""><td>2mm²×2</td></x≤500<>	2mm ² ×2

Podmínky instalace

Neinstalujte ovladač blízko zařízení produkující elektromagnetické záření jako jsou AC motory, radio-přijímače, síťové prvky, spotřební elektronika atp.

Stejně tak neinstalujte v blízkosti dalších zařízení produkující hluk a rušení.

Ovladač neinstalujte ve vlhkých prostorách nebo prostorách, kde hrozí zasažení vodou.

Ovladač neinstalujte na místě s přímým slunečním zářením nebo v vlízkosti zdroje tepla nebo nadměrného chladu.

Montáž

Nejprve upevněte montážní plech na zeď. Využijte uchyty A a B pro box 86 mm a C a D pro box 120 mm. Ujistěte se, že máte správně vyobrazení horní hrany UP!



Po řádném upevnění instalačního plechu se ovladač umístí na tento plech pomocí úchytů. Ujistěte se, že připevňujete ovladač správně z hlediska orientace UP!



Kabelové zapojení a instalace



Upevnění ovladače provedete jeho nasazením na úchyty a lehkým zatažením dolů.



Rozměry ovladače



Poznámky

1. B1A1 slouží k připojení komunikace přes Modbus rtu

2. B2A2 slouží k připojení mezi ovladačem a převodníkem HA-MA164AD nebo IGU05 Věnujte pozornost správnému zapojení polarity!

3. ARALM1 a ALARM2 je z výroby propojeno. Pokud není propojeno na obrazovce se zobrazí alarm a veškeré vnitřní jednotky budou vypnuty.

4. Připojení MaR

Na svorky A1/B1, může být připojen nadřazený MaR pro ovládání a čtení dat protokolem Modbus rtu - RS485



1. Discrete Input--Funkce: 0x02

BIT	název	význam	Pozn.
0	vnitřní j. 1 Existuje nebo neexistent	0 - neexistuje 1-existuje	Vnitřní jednotka, která není přirazena na systému se hlásí jako neexsitující.
1	vnitřní j. 1 status (zdali je online)	0- není online 1-on line	Vnitřní j. zkontrolována venkovní j. , vnitřní j. je offline, venkovní j. přepne vnitřní do online.
2	vnitřní j. 2 Existuje nebo neexistent	0 - neexistuje 1-existuje	Vnitřní jednotka, která není přirazena na systému se hlásí jako neexsitující.
3	vnitřní j. 2 status (zdali je online)	0- není online 1- on line	Vnitřní j. zkontrolována venkovní j. , vnitřní j. je offline, venkovní j. přepne vnitřní do online.
126	vnitřní j. 64 Existuje nebo neexistent	0 - neexistuje 1-existuje	Vnitřní jednotka, která není přirazena na systému se hlásí jako neexsitující.
127	vnitřní j. 64 status (zdali je online)	0- není online 1- on line	Vnitřní j. zkontrolována venkovní j. , vnitřní j. je offline, venkovní j. přepne vnitřní do online.

Rychlost bit/s:9600 Parity: Není Data bits:8 Stop bits:1

SLAVE ID ADRESY

MRV - adresa dle nastavení převodníku **Single split a multisplit**

- ID vnitřní jednotky 1-16, SLAVE ID = 33
- ID vnitřní jednotky 17-32, SLAVE ID = 34
- ID vnitřní jednotky 33-48, SLAVE ID = 35
- ID vnitřní jednotky 49-64, SLAVE ID = 36

Větrací rekuperační jednotky (HRV)

- ID vnitřní jednotky 1, SLAVE ID = 29
- ID vnitřní jednotky 2, SLAVE ID = 30
- ID vnitřní jednotky 3, SLAVE ID = 31
- ID vnitřní jednotky 4, SLAVE ID = 32

Typ dat	Kód funkce	Typ přístupu
Discrete Inputs	0x02	Pouze čtení
Coil	0x01	Čtení
0011	0x05/0x0F	Zápis
Input Register	0x04	Pouze čtení
Uplding Pogiston	0x03	Čtení
noturing Kegister	0x06/0x10	Zápis

2. Coil--Funkce čtení: 0x01 Kód funkce zápis: 0x05/0x0F

BIT	název	význam	pozn.:
0	vnitřní j. č. 1	0- off	Čtení aktuálního provozního stavu on / off
	on off	1- on	Zapnutí / vypnutí jednotky
1	vnitřní j. č. 2	0-off	Čtení aktuálního provozního stavu on / off
	on off	1-on	Zapnutí / vypnutí jednotky
2	vnitřní j. č. 3	0- off	Čtení aktuálního provozního stavu on / off
	on off	1- on	Zapnutí / vypnutí jednotky
3	vnitřní j. č. 4	0- off	Čtení aktuálního provozního stavu on / off
	on off	1- on	Zapnutí / vypnutí jednotky
62	vnitřní j. č. 63	0- off	Čtení aktuálního provozního stavu on / off
	on off	1- on	Zapnutí / vypnutí jednotky
63	vnitřní j. č. 64	0- off	Čtení aktuálního provozního stavu on / off
	on off	1- on	Zapnutí / vypnutí jednotky

3. Input Register:0x04 Input register (Input Register) pouze čtení: 0x04

adresa	název	rozsah	pozn.:
0	vnitřní j. č. 1 okolní teplota	- 30 60	jednotka 1 °C, HRV jednotky bez teploty, odpověď je 0x7FFF
1	vnitřní j. č.1 chybový kód	0 - 256	hodnota 0 = bez chyby
2	výkon j. č. 1	0.1HP	bez podpory tohoto parametru a odpověď je 0x7FFF
3	vnitřní j. č. 2 okolní teplota	- 30 60	jednotka 1 °C, HRV jednotky bez teploty, odpověď je 0x7FFF
4	vnitřní j. č.2 chybový kód	0 - 256	hodnota 0 = bez chyby

Adresy komunikace modbus

adresa	název	rozsah	pozn.:
5	výkon j. č. 2	0.1HP	bez podpory tohoto parametru a odpověď je 0x7FFF
		••••••	
189	vnitřní j. č. 64 okolní teplota	- 30 60	jednotka 1 °C, HRV jednotky bez teploty, odpověď je 0x7FFF
190	vnitřní j. č.64 chybový kód	0 - 256	hodnota 0 = bez chyby
191	výkon j. č. 64	0.1HP	bez podpory tohoto parametru a odpověď je 0x7FFF
		0- standardní jednotka	
		1-HRV 1	
1000	Vnitřní j. č. 1	2-HRV 2	nokud není online odnověď 0x7EEE
1000	model	3-Přívodní jednotka	
		4-HRV s výměníkem	
		254-nepodporovaný model	
		0- standardní jednotka	
		1-HRV 1	
1001	Vnitřní j. č. 2	2-HRV 2	nokud není online odnověď 0x7EEE
1001	model	3-Přívodní jednotka	
		4-HRV s výměníkem	
		254-nepodporovaný model	
		0- standardní jednotka	
		1-HRV 1	
1063	Vnitřní j. č. 64	2-HRV 2	pokud není online odpověď 0x7FFF
	model	3-Přívodní jednotka	
		4-HRV s výměníkem	
		254-nepodporovaný model	

4. Hold Register (Holding Register) Funkce čtení 0x03 Kód funkce zápisu 0x06/0x10

adresa	název	rozsah	pozn.:
0	vnitřní j. č. 1 nastavení teploty	16 - 30	Odpověď 0x7FFF pokud jednotka neexistuje Jednotky 1 °C Pro HRV jednotky bez nastavení teploty funkce čtení odpoví 0 a funkce zápis není platná.
1	vnitřní j. č. 1 nastavení módu	standardní jednotka /HRV s výměníkem 1 - chlazení 2 vytápění 3 - odvlhčování 4 - pouze vent. 5 - auto HRV1/HRV2/přívodní j. : 1 bez módu 2 - rekuperace 3 - obtok / by pass 4 - pouze cirkulace 5 - auto	Odpověď 0x7FFF pokud jednotka neexistuje Funkce čtení odpoví aktuální provozní mód. Funkce zápis přepíše aktuální provozní mód na nový dle požadavku příkazu.

Adresy komunikace Modbus

adresa	název	rozsah	pozn.:
2	vnitřní j. č. 1 otáčky ventilátoru	standardní jednotka /HRV s výměníkem 1 - nízké 2 - střední 3 - vysoké 4 - auto HRV1/HRV2/přívodní j. 1 - nízké 2 - nízká výměna 3 - střední 4 - vysoké 5 - vysoká výměna 6 - auto	Odpověď 0x7FFF pokud jednotka neexistuje Funkce čtení odpoví aktuální provozní otáčky ventilátoru. Funkce zápis přepíše aktuální provozní stupeň otáček ventilátoru dle požadavku příkazu.
3	vnitřní j. č. 1 ovládací režim	1. bez central 2. LIFO(last in first out) 3. central 4 LOCK	Odpověď 0x7FFF pokud jednotka neexistuje Funkce čtení odpoví aktuální ovládací režim a funkce zápis jej přepíše dle požadavku. Provoz jednotky není omezen a funkce čtení odpoví 0 a zápis je neplatný
252	vnitřní j. č. 64 nastavení teploty	16 - 30	Odpověď 0x7FFF pokud jednotka neexistuje Jednotky 1 °C Pro HRV jednotky bez nastavení teploty funkce čtení odpoví 0 a funkce zápis není platná.

Komunikační adresy Modbus

adresa	název	rozsah	pozn.:
253	vnitřní j. č. 64 nastavení módu	standardní jednotka /HRV s výměníkem 1-chlazení 2 vytápění 3-odvlhčování 4-pouze ve nt. 5-auto HRV1/HRV2/přívodní j. : 1 bez módu 2-rekupera ce 3-obtok / b y pass 4-pouze cirku lace 5-auto	Odpověď 0x7FFF pokud jednotka neexistuje Funkce čtení odpoví aktuální provozní mód. Funkce zápis přepíše aktuální provozní mód na nový dle požadavku příkazu.
254	vnitřní j. č. 1 otáčky ventilátoru	standardní jednotka /HRV s výměníkem 1-nízké 2-střední 3-vysoké 4-auto HRV1/HRV2/přívodní j. 1 - nízké 2 - nízká výměna 3 - střední 4 - vysoké 5 - vysoká výměna 6 - auto	Odpověď 0x7FFF pokud jednotka neexistuje Funkce čtení odpoví aktuální provozní otáčky ventilátoru. Funkce zápis přepíše aktuální provozní stupeň otáček ventilátoru dle požadavku příkazu.
255	vnitřní j. č. 64 ovládací režim	1. bez centra l 2. LIFO(last in out) 3. central 4 LOCK	Odpověď 0x7FFF pokud jednotka neexistuje Funkce čtení odpoví aktuální ovládací režim a funkce zápis jej přepíše dle požadavku. Provoz jednotky není omezen a funkce čtení odpoví 0 a zápis je neplatný

SOKRA, s.r.o.

Na Návsi 33, 25101 Čestlice, Praha východ www.haier-klimatizace.cz