

# MAXI SPLIT MODELOVÁ ŘADA

VNITŘNÍ JEDNOTKY		KAZETOVÉ JEDNOTKY			KONVERTIBILNÍ JEDNOTKY			KANÁLOVÉ NÍZKÉ 40 PA			KANÁLOVÉ 150 PA		
													
VENKOVNÍ JEDNOTKY		1:2	1:3	1:4	1:2	1:3	1:4	1:2	1:3	1:4	1:2	1:3	1:4
10,5 kW		AB50S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	-	AC50S2SG2FA(H)	AC35S2SG2FA(H)	-	AD35S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	-	AD50S2SM9FA(H)	AD35S2SM9FA(H)	N/A
		AB50S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	-	AC50S2SG2FA(H)	AC35S2SG2FA(H)	-	AD35S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	-	AD50S2SM9FA(H)	AD35S2SM9FA(H)	N/A
1 FÁZOVÉ	1U10S2SS2FA	ROZBOČOVAČ FQG-2Y100A	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	-	ROZBOČOVAČ FQG-2Y100A	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	-	ROZBOČOVAČ FQG-2Y100A	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	-	ROZBOČOVAČ FQG-2Y100A	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	N/A
12,5 kW		-	AB50S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	AC71S2SG2FA(H)	AC50S2SG2FA(H)	AC35S2SG2FA(H)	AD71S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD71S2SM9FA(H)	AD50S2SM9FA(H)	AD35S2SM9FA(H)
		-	AB50S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	AC71S2SG2FA(H)	AC50S2SG2FA(H)	AC35S2SG2FA(H)	AD71S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD71S2SM9FA(H)	AD50S2SM9FA(H)	AD35S2SM9FA(H)
1 FÁZOVÉ	1U12S2SN2FA	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER
3 FÁZOVÉ	1U12S2SN2FB	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER
14,0 kW		-	AB50S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	AC71S2SG2FA(H)	AC50S2SG2FA(H)	AC35S2SG2FA(H)	AD71S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD71S2SM9FA(H)	AD50S2SM9FA(H)	AD35S2SM9FA(H)
		-	AB50S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	AC71S2SG2FA(H)	AC50S2SG2FA(H)	AC35S2SG2FA(H)	AD71S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD71S2SM9FA(H)	AD50S2SM9FA(H)	AD35S2SM9FA(H)
1 FÁZOVÉ	1U140S2SN1FA	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER
3 FÁZOVÉ	1U140S2SN1FB	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER
16,0 kW		-	AB50S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	AC71S2SG2FA(H)	AC50S2SG2FA(H)	AC35S2SG2FA(H)	AD71S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD71S2SM9FA(H)	AD50S2SM9FA(H)	AD35S2SM9FA(H)
		-	AB50S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	AC71S2SG2FA(H)	AC50S2SG2FA(H)	AC35S2SG2FA(H)	AD71S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD71S2SM9FA(H)	AD50S2SM9FA(H)	AD35S2SM9FA(H)
3 FÁZOVÉ	1U160S2SP1FB	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-2Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-3Y200A + ADAPTER	ROZBOČOVAČ FQG-4Y200A + ADAPTER

NÁSTĚNNÝ OVLADAČ VOLITELNÝ + NUTNÝ PRO FUNKCI MAXI SPLIT SYSTÉMU	NÁSTĚNNÉ OVLADAČE			CENTRÁLNÍ OVLADAČE		BMS
						
HW-SA301ABK	YR-E16B	HC-SA164DBT	YCZ-A004	HCM-06		

# ROZBOČOVAČE

VENKOVNÍ JEDNOTKY		1:2		1:3		1:4	
10,5 kW							
		LIQUID	GAS	LIQUID	GAS	LIQUID	GAS
1 FÁZOVÉ	1U105S2S2FA	<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-2Y100A + ADAPTER		<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-3Y200A + ADAPTER		<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-4Y200A + ADAPTER	
12,5 kW							
		LIQUID	GAS	LIQUID	GAS	LIQUID	GAS
1 FÁZOVÉ	1U125S2SN2FA	<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-2Y200A + ADAPTER		<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-3Y200A + ADAPTER		<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-4Y200A + ADAPTER	
3 FÁZOVÉ	1U125S2SN2FB	<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-2Y200A + ADAPTER		<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-3Y200A + ADAPTER		<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-4Y200A + ADAPTER	
14,0 kW							
		LIQUID	GAS	LIQUID	GAS	LIQUID	GAS
1 FÁZOVÉ	1U140S2SN1FA	<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-2Y200A + ADAPTER		<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-3Y200A + ADAPTER		<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-4Y200A + ADAPTER	
3 FÁZOVÉ	1U140S2SN1FB	<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-2Y200A + ADAPTER		<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-3Y200A + ADAPTER		<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-4Y200A + ADAPTER	
16,0 kW							
		LIQUID	GAS	LIQUID	GAS	LIQUID	GAS
3 FÁZOVÉ	1U160S2SP1FB	<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-2Y200A + ADAPTER		<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-3Y200A + ADAPTER		<b>ROZBOČOVAČ</b> FQG-4Y200A + ADAPTER	

# SPECIFIKACE

VENKOVNÍ JEDNOTKA	VNITŘNÍ JEDNOTKA	POČET VNITŘNÍCH J.	OVLADAČ	STRANA SÁNÍ	STRANA KAPALINA	ROZBOČOVAČ
1U105S2S2FA	AB50S2SC2FA(H) AD50S2S1FA(H) AD50S2SM9FA(H) AC50S2SG2FA(H)	2	HW-SA201ABK			FQG-2Y100A
1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB 1U140S2SN1FA 1U140S2SN1FB 1U140S2SP2FA 1U140S2SP2FB 1U160S2SP1FB	AB71S2SG1FA(H) AD71S2S1FA(H) AD71S2SM9FA(H) AC71S2SG2FA(H)	2	HW-SA201ABK			FQG-2Y200A
1U105S2S2FA	AB35S2SC2FA(H) AD35S2S1FA(H) AD35S2SM9FA(H) AC35S2SG2FA(H)	3	HW-SA201ABK			FQG-3Y100A
1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB 1U140S2SN1FA 1U140S2SN1FB 1U140S2SP2FA 1U140S2SP2FB 1U160S2SP1FB	AB50S2SC2FA(H) AD50S2S1FA(H) AD50S2SM9FA(H) AC50S2SG2FA(H)	3	HW-SA201ABK			FQG-3Y200A
1U105S2S2FA 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB 1U140S2SN1FA 1U140S2SN1FB 1U140S2SP2FA 1U140S2SP2FB 1U160S2SP1FB	AB35S2SC2FA(H) AD35S2S1FA(H) AD35S2SM9FA(H) AC35S2SG2FA(H)	4	HW-SA201ABK			FQG-4Y200A

# SPECIFIKACE POTRUBÍ

SCHEMA ZAPOJENÍ	MAX. DÉLKA POTRUBÍ (m)			MAX. PŘEVÝŠENÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ JEDNOTKY (m)			MAX. DÉLKA ZA ROZBOČOVAČEM (m)			MAX. PŘEVÝŠENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK (m)			MAX. ROZDÍL DÉLEK ZA ROZBOČOVAČEM (m)			PRŮMÉR POTRUBÍ (mm)			PRŮMÉR ZA ROZBOČOVAČEM (mm)				
	L1	L2	L3	H	L1	L2	L3	H1	L1	L2	L3	H1	L1-L2	L2-L3	L3-L4	kapalina / sání	kapalina / sání	kapalina / sání	kapalina / sání	kapalina / sání	kapalina / sání		
2				L1 + L2	H	L1 o L2			H1			L1 - L2			kapalina / sání			kapalina / sání					
	1U 105	1U 125	1U 140 160	≤50	≤50	≤75	≤30	≤30	≤30	≤20	≤0,5			≤10			1U 105	1U 125	1U 140 160	1U 105	1U 125	1U 140 160	
3				L1 + L1 + L2	H	L1 o L2 o L3			H1			(Lx-Ly) x,y=1,2,3 x,y			kapalina / sání			kapalina / sání					
	1U 105	1U 125	1U 140 160	≤50	≤60	≤75	≤20	≤30	≤30	≤20	≤0,5			≤10			1U 105	1U 125	1U 140 160	1U 105	1U 125	1U 140 160	
4				L+L1+L2+L3+L4	H	L1 o L2 o L3 o L4			H1			(Lx-Ly) x,y=1,2,3,4 x,y			liquid / gas			liquid / gas					
	1U 105	1U 125	1U 140 160	≤50	≤60	≤75	≤20	≤30	≤30	≤20	≤20	≤20	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤10	≤10	≤10	1U 105	1U 125	1U 140 160	1U 105	1U 125

