

Vnitřní jednotky Hydrosplit a All in One

	HU102WAHYA HU102WAHYB	HU102F20A HYA	Popis	Číslo
Instalační návod	1	1	Tento instalační návod.	/
Gumový kroužek	2	9	Těsnicí kroužek rychlospojky. Těsnicí funkce.	0150206286
T-Zone_1 Teplotní čidlo	1	1	Teplotní čidlo pro Zónu_1. Slouží k měření teploty vody v Zóně_1.	0150408957
T-Zone_2 Teplotní čidlo	1	1	Teplotní čidlo pro Zónu_1. Slouží k měření teploty vody v Zóně_1.	0150751113
T_tank Teplotní čidlo	2	/	Teplotní čidlo pro zásobník vody. Slouží k měření teploty zásobníku vody.	0150408957
T_buffer Teplotní čidlo	3	3	Teplotní čidlo pro akumulační nádobu. Slouží k měření teploty ak. nádoby.	0150405308
Montážní deska I	1	/	Slouží k upevnění jednotky v krabici během přepravy.	0150177509



Gumový kroužek



Teplotní čidlo



Montážní deska I



Montážní deska II