


Haier



HJ1


AS105PFAHRA



www.haierhvac.eu


STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

SPLITOVÁ POKOJOVÁ KLIMATIZACE



- Navštivte <https://haierhvac.eu/professional> pro úplný manuál.
- Ke kompletnímu návodu získáte přístup, pokud zadáte do vyhledávacího pole odkaz na produkt.
- Před použitím klimatizace si přečtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze si uschovejte pro budoucí použití. Zařízení je předplněno chladivem R32.





HLAVNÍ FUNKCE

1. POWER ON/OFF

Stisknutím tlačítka ON a OFF zapnete napájení.

2. REŽIM (MODE)

Při každém stisknutí se režim změní takto:

Režim AUTO → režim Chlazení (Cooling) → režim ODVLHČOVÁNÍ (DRY) → režim VENTILACE (FAN) → režim Vytápění (Heating)

Provozní režim	AUTO	COOL	DRY	FAN	HEAT
Dálkový ovladač					

3. Tlačítko nastavení teploty TEMP

Stiskněte tlačítko  / .

Při každém stisknutí tlačítka se nastavená teplota zvýší nebo sníží o 1 °C; pokud tlačítko podržíte stisknuté, teplota se bude měnit rychle.


4. POHYB NAHORU A DOLŮ (SWING UP & DOWN)

Po každém stisknutí tlačítka se na dálkovém ovladači zobrazí následující cyklus:

COOL/DRY/FAN:



HEAT:




AUTO:



5. POHYB DOLEVA A DOPRAVA (SWING LEFT & RIGHT)

Při každém stisknutí tlačítka pohybu vlevo/vpravo (SWING left/right) se na dálkovém ovladači zobrazí následující údaje:

Dálkový ovladač:



6. Tlačítko rychlosti ventilátoru (FAN SPEED)

Při každém stisknutí se otáčky ventilátoru mění takto:

Dálkový ovladač:



POKROČILÉ FUNKCE

7. Tlačítko I FEEL

Čidlo v dálkovém ovladači se aktivuje a každé 3 minuty odesílá údaje o teplotě do vnitřní jednotky a klimatizace pracuje podle těchto údajů.

8. Tlačítko ECO

Stisknutím tlačítka  aktivujete funkci ECO.

9. Tlačítko zvýšeného výkonu a tichého provozu (TURBO/QUIET)

Stisknutím tlačítka  můžete snadno přepínat mezi režimy zvýšeného výkonu a tichým provozem.

Po každém stisknutí tlačítka se dálkový ovladač přepne podle následujícího obrázku:



10. Tlačítko režimu spánku (SLEEP)

Stiskněte tlačítko , na displeji dálkového ovladače se zobrazí  a poté přejde do režimu spánku.

Dalším stisknutím tlačítka  funkci spánku zrušíte.

11. Tlačítko zdraví prospěšného režimu (Health)

Stiskněte tlačítko , na dálkovém ovladači se zobrazí  a spustí se funkce zdraví prospěšného režimu.

Opětovným stisknutím tlačítka  zrušíte funkci zdraví prospěšného režimu.

12. Aktivace Wi-Fi připojení

Ujistěte se, že je jednotka připojena k napájení pro aktivaci Wi-Fi připojení. Stiskněte a 3 sekundy držte tlačítko Wi-Fi na dálkovém ovladači do doby než se na displeji jednotky zobrazí a bude blikat symbol Wi-Fi. Tento stav znamená párovací mód Wi-Fi připojení. Následně postupujte podle pokynů v aplikaci [hOn] k dokončení nastavení.

POZNÁMKA: Pokud se nezobrazí symbol Wi-Fi na displeji jednotky nebo nebude blikat, restartujte jednotku a opakujte postup.

Poznámka: Všechny obrázky v tomto návodu slouží pouze pro vysvětlení. Vaše klimatizace se může mírně lišit. Rozhodující je skutečný vzhled. Ilustrace mohou být v rámci budoucích vylepšování změněny bez předchozího upozornění.

Údržba

Pro chytré používání klimatizace

- Nastavení správné pokojové teploty.
- Neblokujte vstup nebo výstup vzduchu.
- Během provozu zavřete dveře a okna.
- Efektivně využívejte časovač.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vypněte hlavní vypínač napájení.
- Účinně využívejte žaluzie.

Dálkový ovladač

- Nečistěte jej vodou. Otřete ovladač suchým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo ani chemický hadřík.

Vnitřek zařízení

- Otřete klimatizaci měkkým a suchým hadříkem. V případě silných skvrn použijte neutrální čisticí prostředek zředěný vodou. Před otíráním vyždímejte vodu z hadříku a poté čisticí prostředek zcela setřete.
- K čištění nepoužívejte následující prostředky: technický benzín, čistič skvrn, ředidlo nebo čisticí prostředky, které mohou poškodit povrchovou úpravu jednotky.
- Nepoužívejte horkou vodu o teplotě vyšší než 40 °C (104 °F), protože by mohlo dojít ke změně barvy nebo deformaci.

Čištění vzduchového filtru

1. Otevřete vstupní mřížku tak, že ji vytáhnete nahoru.
2. Odstraňte filtr. Mírně zatlačte na středový výstupek filtru, dokud se neuvolní ze zářádky, a vyjměte filtr směrem dolů.
3. Vyčistěte filtr. K odstranění prachu použijte vysavač nebo filtr omyjte vodou. Po umytí filtr zcela vysušte ve stínu.
4. Před zahájením provozu vraťte filtr na místo.

Odstraňování potíží

Než zavoláte servis, zkontrolujte následující.

	Jev	Příčina nebo kontrolní body		Jev	Příčina nebo kontrolní body
Kontrola správného chodu	Systém se nerestartuje okamžitě.	- Pokud je stroj zastaven, z důvodu ochrany systému se znovu spustí až po uplynutí 3 minut. - Po vytažení zástrčky ze zásuvky a jejím následném opětovném zapojení se na 3 minuty zapne ochranný obvod, který chrání klimatizaci.	Kontrola správného chodu	V odvlhčovacím režimu nelze měnit rychlost ventilátoru.	-V režimu ODVLHČOVÁNÍ, pokud teplota v místnosti klesne pod nastavenou teplotu 2°C, bude spotřebič přerušovaně pracovat na NÍZKÉ otáčky bez ohledu na nastavení VENTILÁTORU.
	Slyšitelný hluk	- Během provozu nebo při zastavení stroje můžete slyšet bublání. Během prvních 2–3 minut po spuštění jednotky je tento hluk znatelnější. (Tento hluk je způsoben prouděním chladiva v systému). - Během provozu jednotky je slyšet praskání. Tento hluk je způsoben rozpínáním nebo smršťováním skříně v důsledku teplotních změn. - Pokud je při chodu jednotky slyšet hlasitý zvuk, může být vzduchový filtr příliš znečištěný.	Více-násobná kontrola	Neběží.	- Je napájecí zástrčka připojena? - Došlo k výpadku proudu? - Přepálila se pojistka?
	Tvorba pachů	- To je způsobeno tím, že systém cirkuluje pachy z vnitřního vzduchu, jako je pach nábytku, barev nebo cigaret.		Nedostatečné chlazení	- Není vzduchový filtr znečištěný? Obvykle by se měl čistit každých 15 dní. - Nejsou před sacím otvorem či výstupem nějaké překážky? - Je teplota nastavena správně? - Nezůstaly otevřené dveře nebo okna? - Proniká během chlazení oknem přímé sluneční světlo? (použijte záclony) - Je v místnosti během chlazení příliš mnoho zdrojů tepla nebo příliš mnoho osob?
	Je vyfukována mlha nebo pára.	- Během režimu CHLAZENÍ nebo ODVLHČOVÁNÍ může vnitřní jednotka vyfukovat mlhu. To je způsobeno náhlým ochlazením vzduchu v interiéru.			

Upozornění


⚠ VÝSTRAHA

Pro instalaci klimatizace se obraťte na svého prodejce.

Nepokoušejte se klimatizaci instalovat sami. Nesprávná instalace může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo únik vody.

⚠ VÝSTRAHA

Pokud zaznamenáte nějaké anomálie jako například zápach spáleného materiálu, okamžitě přestaňte ovládat tlačítko používat a obraťte se na svého prodejce.




VYPNUTO




PŘÍSNÉ
DODRŽOVÁNÍ

Používejte výhradně zdroj napájení s jističem.



PŘÍSNÉ
DODRŽOVÁNÍ

Zkontrolujte, zda je odtok pevně uchycen.



Zasuňte napájecí kabel úplně do konce do zásuvky.



PŘÍSNÉ
DODRŽOVÁNÍ

Ujistěte se, že používáte správné napětí.




PŘÍSNÉ
DODRŽOVÁNÍ

1. Nenechávejte napájecí kabel napjatý nebo zasunutý jen částečně do zásuvky.
2. Přístroj neinstalujte na místě, kde by mohl unikát hořlavý plyn.
3. Nevystavujte přístroj působení páry nebo olejových výparů.




ZÁKAZ

Napájecí kabel neumísťte do svazku kabelů.



ZÁKAZ

Dávejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel.



ZÁKAZ

Nevkládejte žádné předměty do přívodu nebo odvodu vzduchu z jednotky.



ZÁKAZ

Nespouštějte zařízení ani jej nevypínejte zapojením/odpojením napájecího kabelu apod.



ZÁKAZ

Nesměřujte proud vzduchu přímo na osoby, zejména na kojence nebo starší osoby.



ZÁKAZ

Nepokoušejte se o opravu nebo přestavbu svépomocí.

Připojte zemnicí kabel.



uzemnění

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte zařízení k uchovávání potravin, uměleckých děl, přesných nástrojů, k chovu zvířat nebo pěstování.



ZÁKAZ

Zejména pokud současně používáte nějaký spotřebič, občas se nadýchejte čerstvého vzduchu.



PŘÍSNÉ
DODRŽOVÁNÍ

Spínač nepoužívejte s vlhkýma rukama.



ZÁKAZ

Přístroj neinstalujte v blízkosti krbu nebo jiného topného zařízení.



ZÁKAZ

Zkontrolujte, zda je instalační stojan v dobrém stavu.



ZÁKAZ

K čištění přístroje nepoužívejte vodu.



ZÁKAZ

Neumisťte zvířata ani rostliny do přímého směru proudění vzduchu.



ZÁKAZ

Nepokládejte na spotřebič žádné předměty ani na něj nelezte.



ZÁKAZ

Na spotřebič nepokládejte vázy ani nádoby s vodou.



ZÁKAZ

Upozornění



VÝSTRAHA

- Příklad musí být uložen v místnosti, kde nejsou žádné trvalé zdroje vznícení (např. otevřený oheň, provozovaný plynový spotřebič nebo elektrické topení).
- Tento spotřebič není určen pro použití dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nebyl zajištěn dozor nebo nebyly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a nejsou si vědomy souvisejících nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Před otevřením spotřebiče si přečtěte návod k údržbě.
- Při kontaktu s horním přívodem vzduchu a vnitřním prostorem může dojít k podráždění očí nebo kůže. Při demontáži a výměnách za účelem údržby se před přiblížením k výrobku ujistěte, že je odpojeno napájení.
- Před výměnou nebo čištěním lampy UV-C musí být přístroj odpojen od napájení.

CZ

SHODA S EVROPSKÝMI PŘEDPISY PRO MODEL

Klimatické podmínky: Napětí T1: 220–240 V

CE

Všechny výrobky jsou v souladu s následujícími evropskými předpisy:

2014/53/EU (RED) 2014/517/EU (PLYN F) 2010/30/EU (ENERGIE)

2009/125/ES (ENERGIE) 2006/1907/ES (REACH)

RoHS

Výrobky splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice EU RoHS)

OEZ

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu 2012/19/EU tímto informujeme spotřebitele o požadavcích na likvidaci elektrických a elektronických výrobků.

POŽADAVKY NA LIKVIDACI:



Vaše klimatizace je označena tímto symbolem, který znamená, že elektrické a elektronické výrobky se nesmí míchat s netříděným domovním odpadem.

Nepokoušejte se systém rozebrat sami: demontáž

klimatizace, ošetření chladiva, oleje a dalších

částí musí být provedeno kvalifikovaným technikem v souladu s místními a celostátními předpisy. Klimatizační zařízení musí být zpracováno ve specializované provozovně pro opětovné použití, recyklaci a případné využití.


Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace získáte u svého instalačního technika nebo na místním úřadě. Baterie musí být z dálkového ovládání vyjmuta a zlikvidována odděleně v souladu s místními a národními právními předpisy.

Wi-Fi

- Maximální bezdrátový vysílací výkon (20 dBm)

- Rozsah bezdrátové pracovní frekvence (2400 ~ 2483,5 MHz)

DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÉHO CHLADIVA



Tento výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny. Nevypouštějte do ovzduší.

Typ chladiva: R32

PGO = 675

PGO = potenciál globálního oteplování

tCO₂=celkový náboj chladiva × GWP/1000

Vyplňte prosím nesmazatelným inkoustem

- 1 náplň chladiva ve výrobku z výroby
- 2 dodatečná náplň chladiva přidaná na místě a
- 1+2 celková náplň chladiva

na štítku s náplní chladiva dodaném s výrobkem. Vyplněný štítek musí být umístěn v blízkosti plnicího otvoru výrobku (např. na vnitřní straně krytu ovladače nastavení).

A Obsahuje fluorované skleníkové plyny.

B Tovární náplň chladiva výrobku: viz štítek s údaji o zařízení.

C Dodatečná náplň chladiva přidaná na místě

D Celková náplň chladiva

E Venkovní jednotka

F Láhev s chladivem a plnicí potrubí